


ATOM C111


INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**

Zestaw mocowania C111 jest dedykowany dla opraw ATOM FL LED.

Umożliwia montaż opraw zwieszakowo za pomocą linek lub łańcuszków (zamawiane osobno).




WYMIARY (mm)




Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy ATOM FL LED

INSTALACJA

1. Rozpakować oprawę i zestaw montażowy oraz zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Wywiercić w suficie dwa otwory zgodnie z rozstawem haków mocowania ATOM C111 (patrz WYMIARY).
3. Przełożyć przewody zasilające przez otwór oraz umieścić źródło światła w obudowie mocowania C111.



4. Podłączyć źródło światła do modułu zasilania zgodnie z instrukcją montażu oprawy ATOM FL LED.
5. Za pomocą linek lub łańcuszków zwiesić zestaw ATOM C111 z oprawą.



6. Kolejne czynności wykonać zgodnie z instrukcją obsługi oprawy ATOM FL LED.

UWAGA: musi istnieć możliwość odłączenia źródła światła od modułu i wyciągnięcia go z zestawu montażowego.

GWARANCJA


Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania wyrobu.

ATOM C111




INSTALLATION MANUAL **EN**

The C111 mounting kit is dedicated for ATOM FL LED. Luminaires are suspended using cords or chains (ordered separately).




DIMENSIONS (mm)




It should be respected the safety instructions and recommendations contained in the ATOM FL LED installation and maintenance manual

INSTALLATION

1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Drill two holes according to the spacing of the ATOM C111 hooks (see DIMENSIONS).
3. Pass the power cables through the opening and insert the light source into the C111 mounting accessory.



4. Connect the light source to the power module in accordance with the ATOM FL LED luminaire installation manual.
5. Using cords or chains suspend the ATOM C111 with luminaire to the ceiling.



6. Follow the remaining steps of the ATOM FL LED luminaire installation manual.

NOTE: it must be possible to disconnect the light source from the module and pull it out of the mounting kit.

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved, and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the luminaire has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the luminaire caused by the client.