



OWA ALSU W135


INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**

Zestaw umożliwia montaż oprawy OWA ALSU LED do ściany przy pomocy dedykowanego kątownika.


ELEMENTY ZESTAWU



Kątownik mocowania
2 x śruba M4
2 x nakrętka M4
2 x podkładka sprężysta ząbkowana
4 x wkręt z kołkiem 8x40




WYMIARY (mm)




Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy OWA ALSU LED

INSTALACJA

1. Rozpakować oprawę i zestaw montażowy oraz zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Wywiercić otwory w ścianie pod kątownik mocowania zgodnie z rozstawem otworów montażowych (patrz WYMIARY). Przykręcić kątownik do ściany. Należy stosować kołki rozporowe oraz wkręty odpowiednie dla podłoża, do którego montowany jest kątownik.



3. Otworzyć oprawę zgodnie z jej instrukcją obsługi.
4. Przykręcić podstawę oprawy do uchwyty mocowania. Użyć do tego celu śrub, nakrętek i podkładek dostarczonych w komplecie zestawu.




5. Przełożyć przewody zasilające (oraz komunikacyjne dla wykonania CT) przez przepusty kablowe w płycie mocowania.
6. Kolejne czynności wykonywać zgodnie z instrukcją oprawy.


GWARANCJA

Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania wyrobu.



OWA ALSU W135

INSTALLATION MANUAL **EN**

The mounting kit is use to mount the OWA ALSU LED luminaire to the wall with a dedicated component.

MOUNTING KIT CONTENTS


Mounting component
2 x M4 screws
2 x M4 nuts
2 x spring washers
4 x 8x40 dowels and screws

**DIMENSIONS (mm)**


Follow the **SAFETY** included in the OWA ALSU LED luminaire installation manual

INSTALLATION

1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Drill holes in the wall for the mounting component according to the spacing of the mounting holes (see DIMENSIONS). Screw the mounting component to the wall. Use dowels and screws, suitable for the base to which the luminaire is mounted.



3. Open the luminaire in accordance with its installation manual.
4. Screw the kit together with the luminaire base. Use the bolts, nuts and washers included in the kit.



5. Pass the power cables (and communication cables for the CT version) through the cable gromets in the mounting plate.
6. Perform the next steps in accordance with the luminaire installation manual.

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the product has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the product caused by the client.