


konfiguracja statecznika S-01



wietlówka oznaczona zielon kropk pracuje w trybie podstawowym (tj. przy zasilaniu z sieci) oraz w trybie awaryjnym (przy zasilaniu z baterii).

Nazwa

## Statecznik S-01 w poŁczeniu z H-240

Nr rys.

S01 - H-240



HYBRYD Sp. z o.o.  
44-120 Pyskowice, ul Sikorskiego 28